

Кнопка черная вверх/вниз

Арт. **250719042**

Цена: **384 руб.**



Описание:

Для движения платформы вверх или вниз используется коммутационная кнопка «Вверх/Вниз» для строительной люльки, которая замыкает электрическую цепь: установка данных кнопок на выносном пульте облегчит процесс управления фасадной люлькой; данные коммутационные изделия устанавливаются на выносном пульте и на электрическом блоке управления; для движения платформы вниз используется кнопка «Вниз»; для движения платформы вверх используется кнопка «Вверх»; обозначение направления движения на кнопке упростит использование люльки; изоляция элементов кнопки "Вверх/Вниз" для строительной люльки обеспечит безопасность.

Технические характеристики

Название	Значение
Хит Мск	Нет
Хит СПб	Нет